

# Bedienungsanleitung CO Touch 4 Zonen 2,4G

## 1: Technische Daten CO-Touch 4 Zonen

1. Energieversorgung: AAA 2x (Nicht im Lieferumfang)
2. Material Gehäuse: ABS.

## 2 : Technische Daten CO-Touch 4 Zonen

- 1: Elektrische Spannung: DC12V
- 2: Output-Steuerung: R/G/B.
- 3: Steuerstrom: 3x 6A/ je Kanal , Total 18A

## 4: Verbindungsmethode: Gemeinsame Anode

- 5: Abmessung: L/BH 58mm x 70mm x 28mm
- 6: Empfangsbereich: ca 20 - 30 Meter.

## 3: Funktionen der Tasten:

Taste 1 Power , Ein/ausschalten alle Zonen

Taste 0 Power : Ausschalten alle Zonen

Taste M , Modus-Taste (9 Modi)

Taste Zone 1 – 4 Ein + Aus

Taste Dimmer Helligkeit/ Dimmer anpassen

Touch Farbrad : zum Einstellen einer Fix Farbe.

Taste S- S+ , Geschwindigkeit Farbverlauf ändern

Taste 1-4 (1) lange drücken Einstellung der Farbe weiss

## 4: Bedienungsanleitung:

- 1: Drücken der Taste 1 in jedem Zustand Ein/Aus
- 2: Bei jedem Drücken der Taste M wird ein neuer Modus angewählt .
- 3: Durch langes drücken der Taste 1 je Zone wird Weiß-Licht-Modus eingestellt .

Durch betätigen der Taste \* und Taste \* wird die Helligkeit verändert . .

## 4: Speicherfunktion:

Die letzte Einstellung wird nach dem Ausschalten gespeichert und beim

Einschaltens wieder fortgesetzt. / Dies gilt auch bei Stromabfall am Controller !!!



Abbildung CO Touch 4 Z

5, (Teachen) Sie können jeden Empfänger einer gewünschten Zone 1-4 der FB zuordnen / Standardmäßig ist der Empfänger NICHT geteacht.

Ziehen Sie die Stromversorgung am Controller ab. / Stellen Sie die Stromversorgung zum Controller wieder her / Drücken Sie die Taste 1 (Zone 1-4) 1x kurz / dann beginnt die LED 3x zu blinken danach wird die Farbe Fix / Somit ist der Empfänger geteacht

5.1 Entkoppeln / Stromzufuhr aus dann wieder anlegen / binnen 3 sec die Taste 1 der gewünschten Zone 5x drücken und der Empfänger ist nicht mehr Geteacht. (Led blinkt) Sie können den Empfänger nun einer neuen Zone ( 1-4 ) zuordnen.

Gleichlauf bei mehreren CO ist nur bei Festfarben möglich / Bei Lauflichtprogrammen laufen die Farben der Zonen nach längerer Zeit leicht auseinander.

Programmwahl über die Taste 2:

|   |                              |  |  |  |
|---|------------------------------|--|--|--|
| 1 | Farbverlauf Einzelfarbe      |  |  |  |
| 2 | Weiß flasch                  |  |  |  |
| 3 | Farbe flasch                 |  |  |  |
| 4 | Farbverlauf Einzelfarben     |  |  |  |
| 5 | Farbverlauf Blinkend         |  |  |  |
| 6 | Rot pulsierend + flasch      |  |  |  |
| 7 | Grün pulsieren + Flasch      |  |  |  |
| 8 | Blau pulsierend + Flasch     |  |  |  |
| 9 | Kombi Programm 1 – 8 laufend |  |  |  |

Wenn Sie Batterien einbauen, berühren Sie bitte das farbiges Rad auf der FB nicht , um die die Empfindlichkeit des Farbrades nicht zu verstellen // . Nach 3 Sekunden können Sie den den Controller benutzen Wenn die Empfindlichkeit des Farbrades nicht gut ist, setzen Sie bitte die Batterien erneuert ein.

6: Montageanweisung Controller CO Touch

Power AC 12/24 Volt Es kann Fix auf Klemme +/- aufgelegt werden, oder Alternativ auch per DC Stecker Power2 ( 1x Buchse im Gehäuse vorhanden )

